



Manual de instalação da fechadura

v03.03

RESUMO

1. Instrução do produto	3
1.1. Descrição do produto	3
2. Estrutura do produto	4
3. Dimensões do produto	5
4. características do produto	5
5. Parâmetros técnicos	6
6. Instalação e ajuste	7
6.1. Ajustes antes da instalação	7
6.2. Condição de instalação	9
6.3 Instalação	10
6.4. Etapas de instalação	11
7. Manutenção	15
Apêndice	16

1. Instrução do produto

Antes de usar a fechadura, leia atentamente o manual do proprietário.

1.1. Descrição do produto




Figura 1: EZYLOCK

EZYLOCK é uma fechadura inteligente, segura, versátil e fácil de usar.

É adequado para residências, casas de férias, hotéis e escritórios.

Ele suporta atualização de firmware e as funções de software podem ser expandidas.

EZYLOCK é apenas para uso em portas push-in.

Especificação de bloqueio inteligente	
Modelo	EZYLOCK INTELIGENTE
Dimensão	154 x 58 x 24 mm (6 1/16 pol x 2 9/32 pol x 15/16 pol)
Material	Liga de zinco
Peso	1,10 kg (38,8 onças)

2. Estrutura do produto




Figura 2: EZYLOCK – estrutura

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. EzyLock | 8. Maçaneta da porta |
| 2. Teclado numérico | 9. Botão de desbloqueio |
| 3. Indicador de led | 10. Chave de segurança |
| 4. Tampa do cilindro | 11. Placa de circuito traseira |
| 5. Pino de segurança | 13. Conector |
| 6. Maçaneta da porta | |
| 7. Tampa da bateria | |

3. Dimensões do produto




Figura 3: EZYLOCK - dimensões

4. características do produto

- Design de estrutura inclinada para melhor visibilidade e fácil operação
- Códigos individuais para acesso personalizado.
- Função de código de segurança para proteção aprimorada.
- Alarme de bateria fraca para alertar os usuários quando a energia estiver baixa.
- Chave de emergência mecânica para acesso de backup em caso de emergência..



5. Parâmetros técnicos

Fonte de alimentação	5V ~ 6,5V (4 pilhas alcalinas AA)
Sistema de Telefonia de Suporte	Android 10.0/iOS 12.4 o superior
Tensão de alarme	5.2V ± 0.1V
Corrente estática	< 60 mA
Corrente Dinâmica	< 200 mA
Temperatura de operação	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Umidade operacional	20% ~ 93% de umidade relativa
TFA (Taxa de Falsa Aceitação)	< 0,001%
TRF (Taxa de Rejeição Falsa)	< 1,0%
Hora de abertura	Cerca de 1,5 segundos
Aplicativo para celular	Sem limitação
Capacidade de armazenamento de senhas	250

6. Instalação e ajuste


6.1. Ajustes antes da instalação

Observe que não são necessários ajustes quanto à posição da fechadura em relação à abertura, independentemente de ser destinada ao lado direito ou esquerdo. No entanto, durante o processo de inicialização da fechadura através do aplicativo, é essencial especificar com precisão o lado instalado para garantir a operação correta de travamento e desbloqueio.




Se necessário, ajuste o tamanho do arremate. A relação entre o comprimento do arremate e a espessura da porta é:

Espessura da porta




Certifique-se de que os furos e posições sigam o modelo abaixo.




6.2. Instalação de sensores magnéticos

Com a porta fechada, faça dois pequenos furos na moldura da porta para a parte sem fio do sensor magnético e prenda-a com dois parafusos. Alinhe a parte com fio com a parte já anexada fazendo dois furos adicionais na porta e prendendo-a no lugar. O alinhamento está ilustrado abaixo.



6.3. Verificando a fiação da trava traseira

Antes de montar, é crucial inspecionar as conexões da fiação da parte traseira. Independentemente de a fechadura se destinar a abrir para o lado direito ou esquerdo, certifique-se de que o conector do sensor magnético esteja posicionado corretamente na parte traseira.



6.4. Condição de instalação

- Batente da porta: > 8,3 mm
- Espessura da porta: 35 – 50 mm.
- Espessura da porta: > 50 mm (o cilindro será mais longo)

6.5. Instalação






Figura 4: EZYLOCK - instalação na moldura da porta

6.6. Etapas de instalação


1. Faça um furo grande e um furo pequeno na porta para o painel frontal e traseiro e faça um furo redondo na moldura da porta para a fechadura de acordo com o modelo 1:1.



2. Insira a fechadura no orifício da moldura da porta e prenda-a com 2 parafusos.




3. Insira a barra fina do painel frontal no orifício do parafuso na posição vertical.



4. Passe o fio do painel frontal pelo orifício da porta até o interior da porta.




5. Passe o cabo pelo pequeno orifício quadrado no lado direito da placa de montagem.




6. Insira o plugue da parte frontal no conector da parte traseira e conecte a barra fina ao botão. Em seguida, conecte o cabo do sensor magnético na parte traseira.




7. Prenda o painel traseiro na placa de montagem com os 3 parafusos fornecidos.



8. Insira 4 pilhas alcalinas AA no compartimento da bateria no painel traseiro.




9. Fixe a tampa do compartimento da bateria com um parafuso.



10. Com base no tamanho real da caixa fornecida, faça um furo na moldura da porta. Insira a caixa no orifício e cubra-a com a placa de metal. Prenda a placa no lugar usando dois parafusos.

Teste: Gire o botão no painel traseiro para garantir que a trava abra e feche suavemente. Insira a chave mecânica para verificar se a fechadura abre e fecha suavemente. Pressione o "botão de destravamento" (consulte a Figura 2 - item 9) para abrir a porta e confirmar o movimento suave da trava para dentro e para fora da caixa. Se houver algum problema, como rigidez ou desalinhamento, ajuste-o até que funcione sem problemas.



7. Manutenção

1. O contato da superfície da fechadura com substâncias corrosivas pode danificar a camada de prevenção da fechadura e afetar a vida útil do produto.
2. Sugerimos inspecionar a fechadura uma vez por ano para garantir que os parafusos estejam bem presos e que a fechadura esteja devidamente lubrificada.
3. Para evitar qualquer inconveniente causado pelo alto consumo de bateria, sugere-se substituir as baterias novas assim que o alarme de bateria fraca soar.
4. Caso a trava atrás da tampa frontal não funcione bem, sugerimos aplicar regularmente um pouco de pó de grafite (pó de lápis) como lubrificante no cilindro (uma vez por ano).
5. Se você estiver fazendo uma longa viagem ou não planeja usar a fechadura por um tempo, leve a chave com você e remova as baterias para garantir a vida útil da fechadura.

Apêndice

Lista de Embarque		
Número	Nome da peça	Quantidade
A	Painel frontal	1 unid.
B	Painel traseiro	1 unid.
C	Painel de montagem	1 unid.
D	Trava de segurança	1 unid.
E	Caixa de impacto	1 unid.
FGHI	Parafusos (pacote)	10 unid.
J	Placa de impacto	1 unid.
K	Chaves mecânicas	2 unid.
	Modelo	1 peça
	Manual do usuário	Download

A  1PC	B  1PC	C  1PC	D  1PC	E  1PC	
F  4PCS	G  3PCS	H  1PC	I  2PCS	J  1PC	K  2PCS

Ferramentas de instalação

			
	1. Lápis	2. Trena	3. Esquadro
			
	4. Furadeira	5. Peça de liga	6. Martelo
			
	7. Estilete	8. Chave de Fenda	9. Talhadeira